GOODWE

Wi-Fi 连接配置手册

01

方式一/使用浏览器



1.为Wi-Fi逆变器上电;

- 2. 为无线路由器上电;
- 3. 设备连接上逆变器的Wi-Fi;

02 配置无线网络

 接入Solar-WiFi*(初始密码为12345678),在浏览器 输入网址:http://10.10.100.253 (*是逆变器序列号的后八位字符) 在下文中,将用Solar WiFi代替Solar-WiFi*

 \mathbf{z}^{H}

CQ

2.输入用户名和密码,	登录'	'admin"	(初始密码为
admin)			

用户名(<u>U</u>):	admin
密码:	****
	☑ 记住我的密码(<u>R</u>)
	确定 取消

3.点击"开始向导"

http://10.10.100.253

 $\bullet \bullet \bullet$

固性肠太早			1693382138
MAC挑址			60:C5:A8:60:33:E1
无线AP模式	t		开启
	SSID		Solar-WiFi
	P地址		10.10.100.253
无线STA棱	试		关闭
	路由器SSID		WiFi_Bum-in
	加密方式		WAP/WAP2-PSK
	加密算法		AES
	路由器密码		WiFi_Bum-in
未连接网	络!可能原因	如下:	
1.无线网	络不存在	2.无线网络信号太弱	3.密码不正确
★ 帮助:	设置向导将帮您	在一分钟之内完成对设备的设置	开始向导

4.输入无线路由器的网络密码,点击"下一步"

	网络名称 (SSID)	WiFi-Test
	加密方式	WPA/WPA2-PSK
	加密算法	AES
请输入	您的无线网络密码:	
	网络密码	WiFi-Test
		2 島赤密码
★ 注意	: 名称,密码区分大小写	
★ 注意	: 名称,密码区分大小写 请确保网络参数和密码与路由器	8设置一致。 上一步 下一约

5.点击"完成",配置过程结束





运春**龙**不

设置向导	无线接入点参数设置	
高级设置	网络名称 (SSID)	WiFi-Test
设备管理	加密方式	WPA/WPA2-PSK
	加密算法	TKIP/AES
	网络密码	12345678
	★ 帮助:用于配置设备作为无线接入点相	模式(AP模式)的参数。 保存
	STA的DHCP设置	
	自动获得IP地址	DHCP
	IP地址	192.168.78.2
	子网掩码	255,255,255,0
	网关地址	192,168,78,1
	DNS服务器地址	0.0.0
	★ 帮助:更改设置后,重启设备生效。	保存

在"高级设置"页面中,您可以修改Wi-Fi 模块的网络名称和密码。如有多台设备 可将名称设为不同以示区别

▲ 除非必要,否则请不要进行此操作。



02

方式二/通过APP(智能手机或平板电脑)

21 准备工作

1.为Wi-Fi逆变器上电;

2.为WiFi路由器上电;

3.从百度移动应用商店或苹果应用商店搜索关键字"小固云窗",免费下载并安装最新版监控软件。 4.设备连接上逆变器的Wi-Fi;

注意:配置过程中遇到任何问题,请参考"常见问题解答中的相关内容"。

02 配置无线网络

1.在发现光伏页面中, 点击WiFi设置 2.点击下一步

3.点击"去WLAN设置界 面进行设置"





5.点击"下一步"



4.连接到Solar-WiFi* (密码:12345678)

 < 设置</th>
 无线局域网

 无线局域网
 ●

 ✓
 Sclar-WiFi123W1234
 ● ▼ ①



6. 选持	¥要逆	变器排	妾入的	1
Wil	Fi网络,	输入	密码,	点
击'	'设置"			

7.配置成功,注意页面中的提示。点击"确定"



🔗 常见问题解答

①无法找到"Solar-WiFi"信号

1.请确认逆变器已经启动,且天线已安装;
 2.移到离逆变器更近的位置;
 3.重启逆变器;
 4.利用 "WiFi Reload"恢复出厂设置,再次尝试密码"12345678"。

②无法接入到"Solar-WiFi"网络

1.尝试密码"12345678"; 2.重启逆变器; 3.利用"WiFi Reload"回复出厂设置,再次尝试密码"12345678"。

③无法登陆到"Solar-WiFi"配置页面

1.用户名和密码都用admin尝试;
 2.利用"WiFi Reload"恢复出厂设置,然后再尝试用户名和密码都用admin登陆;
 3.确认浏览器输入的网址为10.10.100.253。

④在搜索页面找不到无线路由器的网络名称

1.将无线路由器移到离逆变器更近的位置,或者使用无线信号放大器,在"设置管理"页面重新启动Wi-Fi; 2.接入无线路由器的网络,登录到路由器配置页面,检查路由器所用的信道。如果信道数大于13,请将信道改为13以下的值。

⑤配置完成之后,黄灯闪烁2次

1.重启逆变器;

2.接入到"Solar-WiFi"网络,登录到配置页面,检查SSID,加密模式,加密算法和密码是否与路由器的设置一致。如果不一致,请修正; 3.接入无线路由器的网络,登录到路由器的配置页面,检查连接到路由器的设备数量是否已经达到上限。如果是,请增大允许连接的 设备数量,或者断开其他连接的设备;

4.重启无线路由器;

5.将无线路由器移到离逆变器更近的位置,或者使用无线中继器。

⑥配置完成之后,黄灯闪烁4次

1.接入到无线路由器,访问监控网站,确认监控网站此刻是否访问; 2.重启无线路由器和逆变器。

⑦**配置完成之后,黄灯常亮,但是监控网站上状态依旧显示为离线** 请等待十分钟后再查看网站数据

⑧安全使用寿命是多少年?

安全使用寿命≥25年。

03